

	_		
Avic	imr	ant-	nnt
Avis	$\Pi\Pi\Pi$	טו נס	1 I I I

Sujet: Raccord de drains de cuivre pour toits plats série Ultra

Recommandation

Lors de l'installation de la tuyauterie interne servant a évacué les eaux de drainage du toit, le raccord au drain du couvreur implique souvent la nécessité de couper le manchon de cuivre du drain déjà installé par le couvreur.

A la fin d'exécuter cette coupe de façon appropriée, sans provoquer de dommages au manchon et a la bride de cuivre du drain, il est strictement recommandé d'utiliser l'outillage de coupe tel que le ciseau rotatif usuel du plombier.

L'usage d'une scie ou tout autre outillage inapproprié générant une vibration ou pression de désaxage du manchon, pourrait engendrer un déchirement des pièces de cuivre constituants du drain , et/ou une désolidarisation de ses soudures.

De plus, préalablement a tout travail de plomberie impliquant des modifications ou ajustement des raccord aux drains de toit, l'entrepreneur couvreur qui en a fait l'installation doit être avisé, de sorte que des erreurs préjudiciables puissent être évitées.

Les Produits Murphco Ltée

Mai 2012